© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PRECAUTION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Seleccionando la Fuente de Energía

Puede operar su SCP-42 con dos baterías AA (no suministradas), corriente CA usando un adaptador CA, o la batería de su vehículo usando un adaptador CD si su vehículo tiene un sistema eléctrico de 12 voltios CD con tierra negativa.

Precauciones:

- El adaptador debe proporcionar 3 Voltios con la punta central negativa, suministrar por lo menos 200 mA, y su clavija debe ajustar correctamente en el enchufe **DC 3V** del SCP-42.
- Conecte el adaptador al SCP-42 antes de conectarlo a la toma del encendedor de cigarrillos, y desconecte el adaptador de la toma antes de desconectarlo del SCP-42.

OPERACION

Usando el Radio

1. Conecte los auriculares estereofónicos o bocinas amplificadas con una clavija estereo de 1/8 de pulgada (3,2 mm) al enchufe con el símbolo de los auriculares.
2. Mueva **TAPE/RADIO** a **RADIO.**
3. Ajuste los controles de volumen **R/L VOLUME** al nivel de escucha deseado.
4. Mueva **AM/FM/FM STEREO** a la banda deseada.
5. Gire **TUNING** para seleccionar la estación.
6. Mueva **E BASS** a **IN** para incrementar el efecto de bajos.
7. Mueva **TAPE (RADIO OFF)/RADIO** a **TAPE (RADIO OFF)** para apagar el radio.

Tocando una Cinta

1. Abra el compartimiento del cartucho levantando los orillos superiores de la puerta del compartimiento.
2. Elimine la holgura en la cinta, e inserte el cartucho en el compartimiento con el orillo abierto del compartimiento hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha, luego cierre la puerta.
3. Mueva el selector **DIRECTION** en la dirección que desee tocar la cinta.
4. Conecte auriculares estereofónicos o bocinas amplificadas con una clavija estererfónica de 1/8 de pulgada (3,2 mm) al enchufe con el símbolo de los auriculares.
5. Gire los controles **L/R VOLUME** a la posición mínima.
6. Oprima **PLAY.**
7. Ajuste los controles **L/R VOLUME** al nivel de escucha deseado.
8. Ajuste **E. BASS** para aumentar el efecto de bajos.
8. Oprima **STOP** para terminar de tocar la cinta.

Nota: Para avance o retroceso rápido de la cinta, oprima << o >> siguiendo la dirección de la cinta.

DIRECCION Seleccioada — Avance Rápido — Retorno

DIRECTION Setting	Fast-Forward	Rewind
◁ ▷	>>	<<
◁ ▷	<<	>>

Cuando alcance el segmento de la cinta que desea, oprima **STOP** y luego **PLAY.**

Usando el Gancho Para Cinturón

Para quitar el gancho, presione la flecha hacia abajo y deslice el gancho en esa dirección. Para reemplazar el gancho, colóquelo en el área acanalada y deslícelo en la dirección opuesta hasta que encaje en su lugar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el SCP-42 seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el SCP-42 con cuidado. No lo deje caer.
- No use el SCP-42 en temperaturas extremas.
- Mantenga el SCP-42 alejado de polvo y mugre.
- Limpie el SCP-42 con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del SCP-42.

ESPECIFICACIONES

Radio AM

Sensibilidad a 20 dB Señal/Ruido	1000 µV/M
Selectividad ±10 kHz	20 dB
Potencia de Salida a 10% DAT	10 mW
Rango de Frecuencia	530–1720 kHz

Radio FM

Sensibilidad Util IHF	10 µV
Potencia de Salida a 10% THD	13 mW
Selectividad ±400 kHz	20 dB
Rango de Frecuencia	88–108 MHZ

Tocacintas

Sistema de Cinta	4 Pistas, Estereo
Velocidad de la Cinta	1 7/8 PPS (4,8 cm/seg)
Respuesta de Frecuencia	±6 dB, 125 to 8000 Hz
Relación Señal/Ruido	45 dB
Wow y Flutter	0,3%
Requisitos de Energía	Dos Baterías AA (3 Voltios CD)
Vida de la Batería:	*12 Hours (Alcalina)
	Adaptador de CA
	Adaptador CD de Automóvil
Dimensiones	11,7 x 8,7 x 3,3 cm
	(Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,25 kg (Sin Baterías)

*La vida da la bateria varia dependiendo de la temperatura, costumbres de uso, y otros factores.